

TIME POWER





Caldaie • Scaldabagni • Sistemi Solari • Climatizzatori

DATI TECNICI		
Modello	Centralina CASCATA MZ	
Tensione di alimentazione	230 Vac (-15% + 10%) – 50 Hz	
Assorbimento massimo escluso carichi impianto	12 VA 50 mA @ 230V	
Tipo e valore fusibile di protezione	Formato TR5 6,3 AT (ritardato)	
Temperatura ambiente funzionamento	-10°C ÷ +50°C	
Temperatura ambiente stoccaggio	-25°C ÷ +80°C	
Umidità	Max 90% @ 40°C non condensante	
Classe di protezione contro le scosse elettriche	cl.II	
Ambiente di lavoro Pulito		
Classe di protezione elettrica chiusa e isolata	IP 54	
Classe di protezione scheda elettronica	IP 00	
Corrente contatti bassa tensione (SELV)	1,2 mA	
Portata contatti relè R1 – R3 (comando pompa)	230 Vac – 5 A - (carico resistivo)	
Portata contatti relè R4 – R7 (contatto pompa/valvola mix/valvola deviatrice)	230 Vac – 5 A - (carico resistivo)	
Assorbimento massimo complessivo dei carichi	6 A	
Carico massimo uscita alimentazione 12 V	12 V – 100 mA	
Durata minima batteria tampone per orologio	48 H	





Schema funzionale:









Attivazione Centralina Cascata (es. 1 di 5)





Confermare con tasto OK

Impostazioni Centralina Cascata (es. 1 di 5)

La visualizzazione nel normale funzionamento della centralina cascata permette di visualizzare le informazioni di funzionamento del sistema configurato con le indicazioni di stato delle singole zona

Tastiera

ок 🧮

ок 🧮

+ 📫

ОК 📥

ОК 📥

+/-

ОК 📥

Impostazione set temperatura di mandata zona 1

(TA1 in richiesta ÷ circolatore 1 in funzione)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1)
- Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 1 (1:14)
- Per modificare le impostazioni del collettore 1 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Correzione Inv (1:14:1)

Impostazione set temperatura di mandata zona 2 (TA2 in richiesta ÷ circolatore 2 in funzione)

Viene visualizzato il menù Correzione Inv (1:15:1)

• Confermare con tasto OK e lampeggerà l'attuale impostazione 78,0 °C

• Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1) Confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1) • Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 2 (1:15)

Per modificare le impostazioni del collettore 2 confermare con tasto OK

Confermare con tasto OK e lampeggerà l'attuale impostazione 78,0 °C Con i tasti + e – impostare il valore della temperatura di mandata dalla zona 2

• **ESC** per tornare al menù precedente (1:15) o più volte per uscire dai menù

- Con i **tasti + e –** impostare il valore della temperatura di mandata dalla zona 1
- Confermare con tasto OK
- ESC per tornare al menù precedente (1:14) o più volte per uscire dai n

ок 👄	78,0 [°C] lampeggiante
+/- 🔿	Impostare il valore della temperatura di mandata da 20°C a 80°C
ок ⇒	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire
Tastiera	Visualizzazione
Tastiera OK 👄	Visualizzazione 1: Impostazioni Utente
Tastiera OK ➡ OK ➡	Visualizzazione 1: Impostazioni Utente 1:1 Abilita impianto
Tastiera OK ➡ OK ➡ + ➡	Visualizzazione 1: Impostazioni Utente 1:1 Abilita impianto 1:15 Imp. Collettore 2

Impostare il valore della temperatura di mandata da 20°C a 80°C

ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

Visualizzazione

nenù	+ / - 🔿	Impostare il valore della temperatura di mandata d
	ок 🔿	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per

78,0 [°C] lampeggiante

1: Impostazioni Utente

1:1 Abilita impianto

1:14 Imp. Collettore 1

1:14:1 Correzione Inv





Impostazioni Centralina Cascata (es. 1 di 5)

Impostazione set temperatura di mandata zona 3

(TA3 in richiesta ÷ circolatore 3 in funzione)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 1 (1:16)
- Per modificare le impostazioni del collettore 3 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Correzione Inv (1:16:1)
- Confermare con tasto OK e lampeggerà l'attuale impostazione 78,0 °C
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di mandata dalla zona 3
- Confermare con tasto OK
- ESC per tornare al menù precedente (1:16) o più volte per uscire dai menù

ATTENZIONE:

Le temperature delle zone sono gestite in maniera autonoma l'una dall'altra se le richieste dei TA arrivano in momenti differenti, se più TA richiedono calore contemporaneamente la caldaia automaticamente funzionerà con temperatura di mandata impostata più alta.

Esclusione sonda collettore

(la temperatura di mandata viene controllata dai generatori)

IL NON utilizzo della sonda collettore causa la visualizzazione del codice **E61.3** disattivabile escludendo la sonda collettore

- Premere il tasto OK per visualizzare il IMPOSTAZIONI UTENTE (1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Password Accesso (5)
- Confermare con tasto OK e visualizzare il menù Password Accesso (5:1)
- Confermare con tasto OK e visualizzare *00000 lampeggiante
- Con il **tasto** + impostare 1 e confermare con **OK**, ripetere per tutte le cifre e impostare la **password 12345** e confermare con **OK**
- Premere ESC per tornare al menu Password Accesso (5)
- Con il tasto scorrere fino al menù Impostazioni impianto (2)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Imp.zona 1 (2:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù menù Cfg. Opentherm / R (2:34)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Algoritmo cascata (2:34:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Can.sondasecond.(2:34:13)
- Confermare con tasto OK e visualizzare MZ IA6 D lampeggiante
- Con il tasto + impostare NON CONFIGURATO
- Confermare con tasto OK
- ESC per tornare al menù precedente (2:34) o più volte per uscire dai menù

Tastiera	Visualizzazione
ОК ⇒	1: Impostazioni Utente
+ 🔿	5: Password Accesso
ок ⇒	5:1 Password Accesso
ок 🔿	*0 lampeggiante, + impostare 1, ok; ripetere per tutte le cifre e impostare 12345 tornare al menù precedente premendo ESC
- 🔿	2: Impostazioni Impianto
ОК 🔿	2:1 Imp zona 1
+ 🔿	2:34 Cfg Open therm / R
ОК 🔿	2:34:1 Algoritmo cascata
+ =>	2:34:13 Can. Sonda Second.
ОК 🔿	MZ IA6 D lampeggiante
+ =>	Impostare NON CONFIGURATO
ОК 🔿	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire



Tastiera	Visualizzazione
ок ⇒	1: Impostazioni Utente
ок ⇒	1:1 Abilita impianto
+ 🔿	1:16 Imp. Collettore 3
ок ⇒	1:16:1 Correzione Inv
ОК ⇒	78,0 [°C] lampeggiante
+ / - 🔿	Impostare il valore della temperatura di mandata da 20°C a 80°C
ок ⇒	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

Materiale Italtherm (es. 1 di 5)

Caldaie		
	Time Power 50 K Time Power 90K	÷ Time Power 70 K ÷ Time Power 115K

4

Struttura di sostegno e raccordi idraulici

Kit a 2 elemer	nti		
	401150014	Kit controtelaio 2 caldaie Time Power	2
Y	401150020	Kit collettore gas 2 caldaie Time Power	2
	401150024	Kit collettore acqua 2 caldaie Time Power	2
	401150034	Kit collettore scarico condensa 2 elementi Time Power	2
Fumisteria			
	401007001 401007002 401007006	Kit collettore fumi ø 125/80 mm - 160 kW tot - Time Power 50K ÷ 70 K Kit collettore fumi ø 160/80 mm - 270 kW tot - Time Power 50K ÷ 70 K Kit collettore fumi ø 160/100 mm - 160 kW tot - Time Power 90K ÷ 115 K	4
	401007001 401007006	Kit tappo collettore fumi ø 125 mm Kit tappo collettore fumi ø 160 mm	1
	401007009 401007010	Kit collettore fumi con sifone scarico condensa fumi ø 125 mm Kit collettore fumi con sifone scarico condensa fumi ø 160 mm	1

Elettronica di gestione

Elettronica di Gestione				
	401150038	Kit centralina cascata Time Power	con sonda collettore con sonda esterna	1
	401150039	Kit scheda interfaccia cascata Time	Power	3

<u>Materiale fornito direttamente da ITALTHERM</u> per la realizzazione dell'impianto cascata a zone dirette ; sono assenti il sistema di caricamento impianto, vaso di espansione e circolatori di zona

Sicurezze INAIL

Kit INAIL			
i i	401150027	Kit collettore acqua INAIL per cascata Time Power	1
, Carlor and Carlor an	401150017	Valvola intercettazione combustibile 1"1/2	1
	401150032	Kit valvola sicurezza inail 2,7 bar cascata Time Power	1

Compensatore idraulico

Kit Separatore Idraulico			
	401150031	Kit equilibratore cascata Time Power	1
ß	401150037	Kit tubi collegamento equilibratore cascata Time Power	1

Neutralizzatore di condensa

Neutralizzatore Condensa			
	401150015	Vaschetta neutralizzatore condensa	1
	401150016	Pompa per vaschetta neutralizzazione condensa	1



Esempio di collegamento 2 di 5

Cascata solo riscaldamento da 2 fino a 4 generatori con 1 zona DIRETTA e 1 o 2 zone con valvole MISCELATRICI





Collegamento elettrico centralina (es. 2 di 5)





Attivazione Centralina Cascata (es. 2 di 5)





Pagina 9

Impostazioni Centralina Cascata (es. 2 di 5)

La visualizzazione nel normale funzionamento della centralina cascata permette di visualizzare le informazioni di funzionamento del sistema configurato con le indicazioni di stato delle singole zona



Impostazione set temperatura di mandata zona 1

(TA1 in richiesta ÷ circolatore 1 in funzione)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1)
- Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 1 (1:14)
- Per modificare le impostazioni del collettore 1 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Correzione Inv (1:14:1)
- Confermare con tasto OK e lampeggerà l'attuale impostazione 78,0 °C
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di mandata dalla zona 1
- Confermare con tasto OK
- ESC per tornare al menù precedente (1:14) o più volte per uscire dai menù

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: Impostazioni Utente
ок 👄	1:1 Abilita impianto
+ =>	1:14 Imp. Collettore 1
ок ⇒	1:14:1 Correzione Inv
ок ⇒	78,0 [°C] lampeggiante
+ / - 🔿	Impostare il valore della temperatura di mandata da 20°C a 80°C
ок ⇒	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

Impostazione set temperatura di mandata zona 2

(TA2 in richiesta ÷ circolatore 2 in funzione)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1)
- Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 2 (1:15)
- Per modificare le impostazioni del collettore 2 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Correzione Inv (1:15:1)
- Confermare con **tasto OK** e lampeggerà l'attuale impostazione **78,0 °C**
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di mandata dalla zona 2
- Confermare con tasto OK
- ESC per tornare al menù precedente (1:15) o più volte per uscire dai menù

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: Impostazioni Utente
ок 📫	1:1 Abilita impianto
+ 📫	1:15 Imp. Collettore 2
ОК 🕳	1:15:1 Correzione Inv
ОК 📥	78,0 [°C] lampeggiante
+/- 🔿	Impostare il valore della temperatura di mandata da 20°C a 80°C
ОК ⇒	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire





Impostazione set temperatura di mandata zona 3

(TA3 in richiesta ÷ circolatore 3 in funzione)

- Premere il **tasto OK** per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1)
- Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 3 (1:16)
- Per modificare le impostazioni del collettore 3 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Correzione Inv (1:16:1)
- Confermare con tasto OK e lampeggerà l'attuale impostazione 78,0 °C
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di mandata dalla zona 3
- Confermare con tasto OK
- **ESC** per tornare al menù precedente (1:16) o più volte per uscire dai menù

ATTENZIONE:

Le temperature delle zone sono gestite in maniera autonoma l'una dall'altra se le richieste dei TA arrivano in momenti differenti, se più TA richiedono calore contemporaneamente la caldaia automaticamente funzionerà con temperatura di mandata impostata più alta.

Esclusione sonda collettore

(la temperatura di mandata viene controllata dai generatori)

IL NON utilizzo della sonda collettore causa la visualizzazione del codice **E61.3** disattivabile escludendo la sonda collettore

- Premere il tasto OK per visualizzare il IMPOSTAZIONI UTENTE (1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Password Accesso (5)
- Confermare con tasto OK e visualizzare il menù Password Accesso (5:1)
- Confermare con tasto OK e visualizzare *00000 lampeggiante
- Con il **tasto** + impostare 1 e confermare con **OK**, ripetere per tutte le cifre e impostare la **password 12345** e confermare con **OK**
- Premere ESC per tornare al menu Password Accesso (5)
- Con il tasto scorrere fino al menù Impostazioni impianto (2)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Imp.zona 1 (2:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù menù Cfg. Opentherm / R (2:34)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Algoritmo cascata (2:34:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Can.sondasecond.(2:34:13)
- Confermare con tasto OK e visualizzare MZ IA6 D lampeggiante
- Con il tasto + impostare NON CONFIGURATO
- Confermare con tasto OK
- ESC per tornare al menù precedente (2:34) o più volte per uscire dai menù

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: Impostazioni Utente
ок 🔿	1:1 Abilita impianto
+ 🔿	1:16 Imp. Collettore 3
ок 🔿	1:16:1 Correzione Inv
ок 🔿	78,0 [°C] lampeggiante
+ / - 🔿	Impostare il valore della temperatura di mandata da 20°C a 80°C
ок 🔿	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: Impostazioni Utente
+ 🔿	5: Password Accesso
ок 🔿	5:1 Password Accesso
ок 🔿	*0 lampeggiante, + impostare 1, ok; ripetere per tutte le cifre e impostare 12345 tornare al menù precedente premendo ESC
- 🔿	2: Impostazioni Impianto
ок ⇒	2:1 Imp zona 1
+ 🔿	2:34 Cfg Open therm / R
ок 🔿	2:34:1 Algoritmo cascata
+ 🔿	2:34:13 Can. Sonda Second.
ОК 🔿	MZ IA6 D lampeggiante
+ =>	Impostare NON CONFIGURATO
ок 🔿	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire



Materiale Italtherm (es. 2 di 5)				
Caldaie				
-	Time Power 50 K ÷ Time Power 70 K Time Power 90K ÷ Time Power 115K	4		

Struttura di sostegno e raccordi idraulici

Kit a 2 elemer	nti		
	401150014	Kit controtelaio 2 caldaie Time Power	2
Y	401150020	Kit collettore gas 2 caldaie Time Power	2
	401150024	Kit collettore acqua 2 caldaie Time Power	2
	401150034	Kit collettore scarico condensa 2 elementi Time Power	2
Fumisteria			
	401007001 401007002 401007006	Kit collettore fumi ø 125/80 mm - 160 kW tot - Time Power 50K ÷ 70 K Kit collettore fumi ø 160/80 mm - 270 kW tot - Time Power 50K ÷ 70 K Kit collettore fumi ø 160/100 mm - 160 kW tot - Time Power 90K ÷ 115 K	4
	401007001 401007006	Kit tappo collettore fumi ø 125 mm Kit tappo collettore fumi ø 160 mm	1
	401007009 401007010	Kit collettore fumi con sifone scarico condensa fumi ø 125 mm Kit collettore fumi con sifone scarico condensa fumi ø 160 mm	1

Neutralizzatore di condensa

Neutralizzatore Condensa			
	401150015	Vaschetta neutralizzatore condensa	1
	401150016	Pompa per vaschetta neutralizzazione condensa	1

<u>Materiale fornito direttamente da ITALTHERM</u> per la realizzazione dell'impianto cascata ; sono assenti il sistema di caricamento impianto, vaso di espansione e circolatori e valvole mix di zona

Sicurezze INAIL

Kit INAIL			
	401150027	Kit collettore acqua INAIL per cascata Time Power	1
	401150017	Valvola intercettazione combustibile 1"1/2	1
	401150032	Kit valvola sicurezza inail 2,7 bar cascata Time Power	1

Compensatore idraulico

Kit Separator	Kit Separatore Idraulico				
	401150031	Kit equilibratore cascata Time Power	1		
ß	401150037	Kit tubi collegamento equilibratore cascata Time Power	1		

Elettronica di gestione

Elettronica di Gestione				
	401150038	Kit centralina cascata Time Power con sonda collettore con sonda esterna	1	
	401150039	Kit scheda interfaccia cascata Time Power	3	



Esempio di collegamento 3 di 5

Cascata da 2 fino a 4 generatori con 1 o 2 zone riscaldamento gestite con valvole MISCELATRICI e preparazione ACCUMULO acqua calda sanitaria gestito dal collettore

Schema funzionale:













La centralina automaticamente è settata per la gestione di zone miscelata a bassa temperatura

Se una o tutte e due le zone di riscaldamento devono funzionare al alta temperatura procedere come segue:

Abilitazione Password centralina

- Premere il **tasto OK** per visualizzare il menù UTENTE (1)
- Con i tasti + e scorrere fino al menù Menù 5 (5) pasword di accesso
- Confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare il valore 1 e confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare il valore 2 e confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare il valore 3 e confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare il valore 4 e confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare il valore 5 e confermare con tasto OK
- Premere il tasto **ESC** per tornare alla schermata dei menù

Impostazione limite temperatura di mandata zona 2

(limiti Confort ed Eco se diversi da bassa temperatura)

- Premere il **tasto** + o per visualizzare il menù **Impostazioni impianto** (2)
- Per effettuare impostazioni confermare con tasto OK e si entra in Imp. Zona 1(2:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 2 (2:26)
- Per modificare le impostazioni del collettore 2 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Correzione inv(2:26:1)
- Con il tasto + fino al menù C.C inc Eco 0 min (2:26:5) confermare con tasto OK
- Con il tasto + Impostare il valore minimo a 35°C confermare con tasto OK
- Con il tasto + fino al menù C.C inv Eco 10 max (2:26:6)
- Con il **tasto +** Impostare il valore massimo a **78°C** confermare con **tasto OK**
- Con il tasto + fino al menù C.C inc Com 0 min (2:26:9) confermare con tasto OK
- Con il tasto + Impostare il valore minimo a 35°C confermare con tasto OK
- Con il tasto + fino al menù C.C inv Com 10 max (2:26:10)
- Con il **tasto +** Impostare il valore massimo a **78°C** confermare con **tasto OK**
- Con il tasto + fino al menù Temp. Limite (2:26:14)
- Con il tasto + Impostare il valore limite di zona a 85°C confermare con tasto OK
- Premere il tasto ESC per tornare alla schermata dei menù
- Impostare dal menù utente la temperatura di mandata desiderata per la zona

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1 : Impostazioni utente
+ / - 🗪	5 : password di accesso
ОК 🔿	5 : 1 Password Accesso
ок 👄	* 0 0 0 0 lampeggiante
+ / - 🗪	Impostare 1 e confermare con OK
+ / - 🔿	1 * 0 0 0 0 Impostare 2 e confermare con OK
+ / - 🔿	1 2 * 0 0 0 Impostare 3 e confermare con OK
+ / - 🗪	1 2 3 * 0 0 Impostare 4 e confermare con OK
+ / - 🗪	1 2 3 4 * 0Impostare 5 e confermare con OK
ESC 🔿	Per tornare al menù 5 : Password Accesso

+ / - 🗪	2 : Impostazioni impianto
ОК 🗪	2:1 Imp. Zona 1 Circuito Diretto 1
+ 📫	2:26 : Imp. Collettore 2 e confermare con OK
+	2:26:5 : C.C. Inv Eco 0/Min e confermare con OK
+ 🔿	Impostare limite Eco min a 35°C e confermare con OK
+ 📫	2:26:6 : C.C. Inv Eco 10/Max e confermare con OK
+ 🗪	Impostare limite eco max a 78°C e confermare con OK
+ 📫	2:26:9 C.C. inv Com 0 / min e confermare con OK
+ 🗪	Impostare limite confort min a 35°C e confermare con OK
+ 📫	2:26:10 C.C.Inv Com 10 / Max e confermare con OK
+ 🗪	Impostare limite confort max a 78°C e confermare con OK
+	2:26:14 Temp. Limite
+ 🗪	Impostare limite max di zona a 85°C e confermare con OK
ESC ⇒	per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire



Impostazione limite temperatura di mandata zona 3

(limiti Confort ed Eco se diversi da bassa temperatura)

- Premere il tasto + o per visualizzare il menù Impostazioni impianto (2)
- Per effettuare impostazioni confermare con tasto OK e si entra in Imp. Zona 1(2:1)
- Con i tasti + o scorrere fino al menù Imp. collettore 3 (2:27)
- Per modificare le impostazioni del collettore 3 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù **Correzione inv**(2:27:1)
- Con il tasto + fino al menù C.C inc Eco 0 min (2:27:5) confermare con tasto OK
- Con il **tasto +** Impostare il valore minimo a **35°C** confermare con **tasto OK**
- Con il tasto + fino al menù C.C inv Eco 10 max (2:27:6)
- Con il tasto + Impostare il valore massimo a 78°C confermare con tasto OK
- Con il tasto + fino al menù C.C inc Com 0 min (2:27:9) confermare con tasto OK
- Con il tasto + Impostare il valore minimo a 35°C confermare con tasto OK
- Con il tasto + fino al menù C.C inv Com 10 max (2:27:10)
- Con il **tasto +** Impostare il valore massimo a **78°C** confermare con **tasto OK**
- Con il tasto + fino al menù Temp. Limite (2:27:14)
- Con il **tasto +** Impostare il valore limite di zona a **85°C** confermare con **tasto OK**
- Premere il tasto ESC per tornare alla schermata dei menù
- Impostare dal menù utente la temperatura di mandata desiderata per la zona

+ / - 🗪	2 : Impostazioni impianto
ок 📥	2:3 Imp. Zona 3
+ / - 🗪	2:27 : Imp. Collettore 3 e confermare con OK
+ 📫	2:27:5 : C.C. Inv Eco 0/Min e confermare con OK
+ 🗪	Impostare limite Eco min a 35°C e confermare con OK
+ 🗪	2:27:6 : C.C. Inv Eco 10/Max e confermare con OK
+ 🔿	Impostare limite Eco max a 78°C e confermare con OK
+ 🗪	2:27:9 C.C. inv Comf 0 / min e confermare con OK
+ 🗪	Impostare limite confort min a 35°C e confermare con OK
+ 📫	2:27:10 C.C.Inv Comf 10 / Max e confermare con OK
+ 🗪	Impostare limite confort max a 78°C e confermare con OK
+ 🗪	2:27:14 Temp. Limite
+ 🗪	Impostare limite max di zona a 85°C e confermare con OK
ESC ➡	per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

Le impostazioni appena eseguite sono necessarie per poter avere due zone totalmente indipendenti nella gestione della temperatura di mandata.

La prima zona considerata zona diretta gestisce la temperatura massima di funzionamento ed è dedicata al riscaldamento dell'accumulo acqua calda sanitaria;

La zona 2 e zona 3 vengono gestite come zona miscelate a possono utilizzare due temperature di zona diverse tra loro e diverse rispetto alla preparazione dell'accumulo sanitario (zona 1).

Nel caso le zone siano in richiesta di calore singolarmente, la centralina richiederà ai generatori solamente il calore necessario per soddisfare la temperatura della zona in funzione.

Nel caso in cui ci siano più zone attive contemporaneamente, la centralina richiederà calore ai generatori alla temperatura della zona impostata più alta e la temperatura della seconda zona sarà regolata dalla valvola miscelatrice di zona per questo motivo la zona 1 DEVE essere dedicata all'accumulo sanitario possiamo così fornire la massima temperatura all'acqua sanitaria e riduciamo i tempi per la sua preparazione. In questa configurazione NON è presente la precedenza sanitaria.



Impostazioni Centralina Cascata (es. 3 di 5)

La visualizzazione nel normale funzionamento della centralina cascata permette di visualizzare le informazioni di funzionamento del sistema configurato con le indicazioni di stato delle singole zona



Impostazione set temperatura di mandata zona 2

(TA2 in richiesta ÷ circolatore 2 in funzione)

- Premere il **tasto OK** per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1)
- Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 2 (1:15)
- Per modificare le impostazioni del collettore 2 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Correzione Inv (1:15:1)
- Confermare con **tasto OK** e lampeggerà l'attuale impostazione **45,0 °C**
- Con i **tasti + e** impostare il valore della temperatura di mandata dalla zona 2
- Confermare con tasto OK
- **ESC** per tornare al menù precedente (1:15) o più volte per uscire dai menù

Tastiera	Visualizzazione
ок 👄	1: Impostazioni Utente
ок 🗭	1:1 Abilita impianto
+ 🗪	1:15 Imp. Collettore 2
ок ➡	1:15:1 Correzione Inv
ок 📥	45,0 [°C] lampeggiante
+/- 🔿	Impostare il valore della temperatura di mandata da 20°C a 45°C o da 35°C a 78°C se zona ad alta temperatura
ок 🔿	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

Impostazione set temperatura di mandata zona 3

(TA3 in richiesta ÷ circolatore 3 in funzione)

- Premere il **tasto OK** per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1)
- Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 3 (1:16)
- Per modificare le impostazioni del collettore 3 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Correzione Inv (1:16:1)
- Confermare con tasto OK e lampeggerà l'attuale impostazione 45,0 °C
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di mandata dalla zona 3
- Confermare con tasto OK
- ESC per tornare al menù precedente (1:16) o più volte per uscire dai menù

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: Impostazioni Utente
ок 🔿	1:1 Abilita impianto
+ 🔿	1:16 Imp. Collettore 3
ок 👄	1:16:1 Correzione Inv
ок 🔿	45,0 [°C] lampeggiante
+ / - 🗪	Impostare il valore della temperatura di mandata da 20°C a 45°C o da 35°C a 78°C se zona ad alta temperatura
ок ⇒	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

ATTENZIONE:

Pagina 18

Le temperature delle zone sono gestite in maniera autonoma l'una dall'altra se le richieste dei TA arrivano in momenti differenti, se più TA richiedono calore contemporaneamente la caldaia automaticamente funzionerà con temperatura di mandata impostata più alta.



Impostazione SANITARIO

(da effettuare sulla centralina cascata)

- Premere il **tasto OK** per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Per effettuare impostazioni confermare con **tasto OK** e si entra in **Abilita Impianto** (1:1)
- Con i tasti + e scorrere fino al menù Set Comfort ACS(1:4)
- Per modificare le impostazioni dell'accumulo confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di stoccaggio ACS
- Confermare con tasto OK

Tastiera	Visualizzazione
ок 👄	1: Impostazioni Utente
ок 🔿	1:1 Abilita Impianto
+ 🔿	1:4 Set COMFORT ACS
ок 🔿	* Con numero lampeggiante
+/- 🔿	Impostare la temperatura comfort stoccaggio boiler 0°C a 60°C
ок 🔿	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

È possibile effettuare una programmazione giornaliera per la gestione dell'accumulo sanitario su due livelli Comfort (sopra descritto) ed Economy (impostazione descritta sotto) impostando le fasce orarie di funzionamento sulla centralina cascata tramite il menù dell'orologio 8. Se non viene programmato l'orologio 8 l'accumulo sarà gestito sempre in Comfort.

Impostazione SANITARIO Economy

(da effettuare sulla centralina cascata)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Per effettuare impostazioni confermare con tasto OK e si entra in Impostazioni UTENTE (1:1)
- Con i tasti + e scorrere fino al menù Set Economy ACS(1:5)
- Per modificare le impostazioni dell'accumulo confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di stoccaggio ACS
- Confermare con tasto OK

Impostazione Orologio Sanitario

(da effettuare sulla centralina cascata)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Per effettuare impostazioni confermare con tasto OK e si entra in Impostazioni UTENTE (1:1)
- Con i tasti + e scorrere fino al menù Imp Orologio 8 (1:13)
- Per modificare le impostazioni dell'orologio confermare con tasto OK
- Verificare che sia impostato su AUTO e premere i tasti + e -
- Visualizza Lun: 1 COM 08:00 premere il taso OK per modificare stato
- Con i tasti + e impostare lo stato Com o Eco e confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare ora di inizio dello stato (Com/Eco) e confermare OK
- Con i tasti + e impostare minuti di inizio dello stato (Com/Eco)
- Confermare con tasto OK
- È possibile impostare 6 stati di funzionamento per ogni giorno

Tastiera	Visualizzazione
ок 👄	1: Impostazioni Utente
ок 🔿	1:1 Abilita Impianto
+ 🔿	1:5 Set ECONOMY ACS
ок 🔿	* Con numero lampeggiante
+ / - 🔿	Impostare la temperatura economy stoccaggio boiler 0°C a 60°C
ОК 🔿	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: Impostazioni Utente
ок 👄	1:1 Abilita Impianto
+	1:13 imp Orologio 8 SANITARIO
ок 👄	1:13:1 Forzatura Modo AUTOMATICO
+/- 🔿	1 COM 08:00
ок 🔿	Modifica programma
+/- 🔿	Impostare stato COM o ECO e confermare con OK
+/- 🔿	Impostare ORA inizio stato e confermare con OK
+ / - 🔿	Impostare MINUTI inizio stato
ок 🔿	2 ECO 10:00 ripetere per impostare nuovo stato



E' possibile modificare le tempistiche di attivazione della funzione anti legionella impostando lo stato COM sull'orologio 7 della centralina dove lo stato com equivale all'attivazione della funzione anti legionella.

Impostazione Orologio ANTILEGIONELLA

Impostazioni Centralina Cascata (es. 3 di 5)

(da effettuare sulla centralina cascata)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù UTENTE (1)
- Per effettuare impostazioni confermare con tasto OK e si entra in Impostazioni UTENTE (1:1)
- Con i tasti + e scorrere fino al menù Imp Orologio 7 (1:12)
- Per modificare le impostazioni dell'orologio confermare con tasto OK
- Verificare che sia impostato su AUTO e premere i tasti + e -
- Visualizza Lun: 1 COM 08:00 premere il taso OK per modificare stato
- Con i tasti + e impostare lo stato Com o Eco e confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare ora di inizio dello stato (Com/Eco) e confermare OK
- Con i tasti + e impostare minuti di inizio dello stato (Com/Eco)
- Confermare con tasto OK
- È possibile impostare 6 stati di funzionamento per ogni giorno

Esclusione sonda collettore

(la temperatura di mandata viene controllata dai generatori)

IL NON utilizzo della sonda collettore causa la visualizzazione del codice **E61.3** disattivabile escludendo la sonda collettore

- Premere il tasto OK per visualizzare il IMPOSTAZIONI UTENTE (1)
- Con il **tasto** + scorrere fino al menù *Password Accesso* (5)
- Confermare con tasto OK e visualizzare il menù Password Accesso (5:1)
- Confermare con tasto OK e visualizzare *00000 lampeggiante
- Con il **tasto** + impostare 1 e confermare con **OK**, ripetere per tutte le cifre e impostare la **password 12345** e confermare con **OK**
- Premere ESC per tornare al menu Password Accesso (5)
- Con il tasto scorrere fino al menù Impostazioni impianto (2)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Imp.zona 1 (2:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù menù Cfg. Opentherm / R (2:34)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Algoritmo cascata (2:34:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Can.sondasecond.(2:34:13)
- Confermare con tasto OK e visualizzare MZ IA6 D lampeggiante
- Con il tasto + impostare NON CONFIGURATO
- Confermare con tasto OK
- ESC per tornare al menù precedente (2:34) o più volte per uscire dai menù

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: Impostazioni Utente
ок ⇒	1:1 Abilita Impianto
+ 🗪	1:12 imp Orologio 7
ОК 👄	AUTO
+ / - 🗪	1 COM 08:00
ок ⇒	Modifica programma
+ / - 🗪	Impostare stato COM o ECO e confermare con OK
+ / - 🗪	Impostare ORA inizio stato e confermare con OK
+ / - 🔿	Impostare MINUTI inizio stato
ОК 🔿	2 ECO 10:00 ripetere per impostare nuovo stato

Tastiera	Visualizzazione
ок 👄	1: Impostazioni Utente
+ 🗪	5: Password Accesso
ок ➡	5:1 Password Accesso
ок 🔿	*0 lampeggiante, + impostare 1, ok; ripetere per tutte le cifre e impostare 12345 tornare al menù precedente premendo ESC
	2: Impostazioni Impianto
ок ⇒	2:1 Imp zona 1
+ 🗪	2:34 Cfg Open therm / R
ок 👄	2:34:1 Algoritmo cascata
+ 🗪	2:34:13 Can. Sonda Second.
ок ⇒	MZ IA6 D lampeggiante
+ 🗪	Impostare NON CONFIGURATO
ок 👄	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire



Esempio di collegamento 4 di 5

Cascata da **2 fino a 4 generatori** con **da 1 a 3 zone Dirette** e preparazione **ACCUMULO** acqua calda sanitaria con integrazione solare

Schema funzionale:

reen Heating Technolog



C3 Circolatore zona 3

- L_Linea [230 Vac]
- N _ Neutro [230 Vac]

Scheda TECNICA Centrali Termiche 23







Impostazioni Centralina Cascata (es. 4 di 5)

La visualizzazione nel normale funzionamento della centralina cascata permette di visualizzare le informazioni di funzionamento del sistema configurato con le indicazioni di stato delle singole zona

Impostazione set temperatura di mandata zona 1

(TA1 in richiesta ÷ circolatore 1 in funzione)

- Premere il **tasto OK** per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1)
- Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 1 (1:14)
- Per modificare le impostazioni del collettore 1 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Correzione Inv (1:14:1)
- Confermare con tasto OK e lampeggerà l'attuale impostazione 78,0 °C
- * Con i ${\bf tasti} + {\bf e} {\rm impostare}$ il valore della temperatura di mandata dalla zona 1
- Confermare con tasto OK
- ESC per tornare al menù precedente (1:14) o più volte per uscire dai menù

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: Impostazioni Utente
ок 📫	1:1 Abilita impianto
+ 🗎	1:14 Imp. Collettore 1
ок 📥	1:14:1 Correzione Inv
ок 🔿	78,0 [°C] lampeggiante
+/-	Impostare il valore della temperatura di mandata da 20°C a 80°C
ок 🔿	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

Impostazione set temperatura di mandata zona 2

(TA2 in richiesta ÷ circolatore 2 in funzione)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1)
- Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 2 (1:15)
- Per modificare le impostazioni del collettore 2 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Correzione Inv (1:15:1)
- Confermare con **tasto OK** e lampeggerà l'attuale impostazione **78,0 °C**
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di mandata dalla zona 2
- Confermare con tasto OK
- ESC per tornare al menù precedente (1:15) o più volte per uscire dai menù

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: Impostazioni Utente
ок 📫	1:1 Abilita impianto
+ 📫	1:15 Imp. Collettore 2
ОК 📥	1:15:1 Correzione Inv
ОК 📥	78,0 [°C] lampeggiante
+ / - 🔿	Impostare il valore della temperatura di mandata da 20°C a 80°C
ОК 🔿	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire





Impostazioni Centralina Cascata (es. 4 di 5)

Impostazione set temperatura di mandata zona 3

(TA3 in richiesta ÷ circolatore 3 in funzione)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 1 (1:16)
- Per modificare le impostazioni del collettore 3 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Correzione Inv (1:16:1)
- Confermare con tasto OK e lampeggerà l'attuale impostazione 78,0 °C
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di mandata dalla zona 3
- Confermare con tasto OK
- ESC per tornare al menù precedente (1:16) o più volte per uscire dai menù

ATTENZIONE:

Le temperature delle zone sono gestite in maniera autonoma l'una dall'altra se le richieste dei TA arrivano in momenti differenti, se più TA richiedono calore contemporaneamente la caldaia automaticamente funzionerà con temperatura di mandata impostata più alta.

Esclusione sonda collettore

(la temperatura di mandata viene controllata dai generatori)

IL NON utilizzo della sonda collettore causa la visualizzazione del codice **E61.3** disattivabile escludendo la sonda collettore

- Premere il tasto OK per visualizzare il IMPOSTAZIONI UTENTE (1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Password Accesso (5)
- Confermare con tasto OK e visualizzare il menù Password Accesso (5:1)
- Confermare con tasto OK e visualizzare *00000 lampeggiante
- Con il **tasto** + impostare 1 e confermare con **OK**, ripetere per tutte le cifre e impostare la **password 12345** e confermare con **OK**
- Premere ESC per tornare al menu Password Accesso (5)
- Con il tasto scorrere fino al menù Impostazioni impianto (2)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Imp.zona 1 (2:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù menù Cfg. Opentherm / R (2:34)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Algoritmo cascata (2:34:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Can.sondasecond.(2:34:13)
- Confermare con tasto OK e visualizzare MZ IA6 D lampeggiante
- Con il tasto + impostare NON CONFIGURATO
- Confermare con tasto OK
- ESC per tornare al menù precedente (2:34) o più volte per uscire dai menù

Tastiera	Visualizzazione
ОК 🔿	1: Impostazioni Utente
+ 🔿	5: Password Accesso
ок ⇒	5:1 Password Accesso
ок 🔿	*0 lampeggiante, + impostare 1, ok; ripetere per tutte le cifre e impostare 12345 tornare al menù precedente premendo ESC
- 🔿	2: Impostazioni Impianto
ок 🔿	2:1 Imp zona 1
+ 🔿	2:34 Cfg Open therm / R
ок ⇒	2:34:1 Algoritmo cascata
+ =>	2:34:13 Can. Sonda Second.
ок ⇒	MZ IA6 D lampeggiante
+ 🔿	Impostare NON CONFIGURATO
ОК 🔿	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire



Tastiera	Visualizzazione
ОК 📥	1: Impostazioni Utente
ОК 📥	1:1 Abilita impianto
+ 🔿	1:16 Imp. Collettore 3
ок 📥	1:16:1 Correzione Inv
ОК 📥	78,0 [°C] lampeggiante
+/- 🔿	Impostare il valore della temperatura di mandata da 20°C a 80°C
ОК 허	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

- Con i tasti + e impostare minuti di inizio dello stato (Com/Eco)
- Confermare con tasto OK
- È possibile impostare 6 stati di funzionamento per ogni giorno

Impostazioni Centralina Cascata (es. 4 di 5)

Impostazione SANITARIO

(da effettuare sulla centralina cascata)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Per effettuare impostazioni confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1)
- Con i tasti + e scorrere fino al menù Set Comfort ACS(1:4)
- Per modificare le impostazioni dell'accumulo confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di stoccaggio ACS
- Confermare con tasto OK

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: Impostazioni Utente
ок ⇒	1:1 Abilita Impianto
+ =>	1:4 Set COMFORT ACS
ок ⇒	* Con numero lampeggiante
+/- 🔿	Impostare la temperatura comfort stoccaggio boiler 0°C a 60°C
ок 🔿	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

Visualizzazione

(impostazione descritta sotto) impostando le fasce orarie di funzionamento sulla centralina cascata tramite il menù dell'orologio 8. Se non viene programmato l'orologio 8 l'accumulo sarà gestito sempre in Comfort.

Tastiera

È possibile effettuare una programmazione giornaliera per la gestione dell'accumulo sanitario su due livelli Comfort (sopra descritto) ed Economy

Impostazione SANITARIO Economy

(da effettuare sulla centralina cascata)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1) •
- Per effettuare impostazioni confermare con tasto OK e si entra in Impostazioni UTENTE (1:1)
- Con i tasti + e scorrere fino al menù Set Economy ACS(1:5)
- Per modificare le impostazioni dell'accumulo confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di stoccaggio ACS
- Confermare con tasto OK

Impostazione Orologio Sanitario

(da effettuare sulla centralina cascata)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Per effettuare impostazioni confermare con tasto OK e si entra in Impostazioni UTENTE (1:1)
- Con i tasti + e scorrere fino al menù Imp Orologio 8 (1:13)
- Per modificare le impostazioni dell'orologio confermare con tasto OK •
- Verificare che sia impostato su AUTO e premere i tasti + e –
- Visualizza Lun: 1 COM 08:00 premere il taso OK per modificare stato
- Con i tasti + e impostare lo stato Com o Eco e confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare ora di inizio dello stato (Com/Eco) e confermare OK

ок 🔿	1:1 Abilita Impianto
+ 📫	1:5 Set ECONOMY ACS
ок 🔿	* Con numero lampeggiante
+ / - 🔿	Impostare la temperatura economy stoccaggio boiler 0°C a 60°C
ОК 🔿	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

OK = 1: Impostazioni Utente

Visualizzazione Tastiera ОК 🔿 1: Impostazioni Utente ок 📫 1:1 Abilita Impianto + => 1:13 imp Orologio 8 SANITARIO ок 🔿 1:13:1 Forzatura Modo AUTOMATICO +/-1 COM 08:00 ок 📫 Modifica programma Impostare stato COM o ECO e confermare con OK +/- 📫 +/-Impostare ORA inizio stato e confermare con OK +/-Impostare MINUTI inizio stato ок 🔿 2 ECO 10:00 ripetere per impostare nuovo stato



Forzatura accensione circolatore SOLARE

E' possibile attivare il circolatore solare e mantenerlo attivo per verificarne il funzionamento o per poter effettuare prove di circolazione e carico dell'impianto solare

- Premere il tasto OK per visualizzare il IMPOSTAZIONI UTENTE (1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Password Accesso (5)
- Confermare con tasto OK e visualizzare il menù Password Accesso (5:1)
- Confermare con tasto OK e visualizzare *00000 lampeggiante
- Con il **tasto** + impostare 1 e confermare con **OK**, ripetere per tutte le cifre e impostare la **password 12345** e confermare con **OK**
- Premere ESC per tornare al menu Password Accesso (5)
- Con il tasto scorrere fino al menù Impostazioni impianto (2)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Imp.zona 1 (2:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù menù Conf. Gestione Solare (2:36)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù P71: Delta T acc. P(2:36:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Forzatura PS(2:36:18)
- Confermare con tasto OK e visualizzare Modo automatico
- Con il **tasto +** impostare *fForzatura accension*
- Confermare con tasto OK il circolatore solare viene alimentato
- ESC per tornare al menù precedente (2:36) o più volte per uscire dai menù

Visualizzazione Tastiera ОК 💳 1: Impostazioni Utente 5: Password Accesso + ОК 🗖 5:1 Password Accesso ОК *0 lampeggiante, + impostare 1, ok; ripetere per tutte le cifre e impostare 12345 tornare al menù precedente premendo ESC 2: Impostazioni Impianto - -ОК 💳 2:1 Imp zona 1 2:36 Conf. Gestione Solare + 🗖 ОК 🗖 2:36:1 P71 : Delta T acc. P 2:36:18 Forzatura PS + Modo automatico ОК 🛁 Impostare fForzatura accension + ОК 📥 Il circolatore solare collegato su N – NA7 viene attivato

Visualizzazione Display centralina

Funzionamento con accumulo sanitario

La richiesta di calore generata dalla sonda sanitaria alla centralina provoca l'accensione dei generatori con simbolo riscaldamento lampeggiante sul generatore mentre sulla centralina cascata inizierà a ruotare il simbolo del circolatore dedicato al carico dell'accumulo sanitario. In centralina saranno visibili le temperature del collettore (se i generatori di calore sono più di uno) e le temperature rilevata dalla sonda sanitaria.

Premendo più volte il **TASTO +** dalla schermata iniziale abbiamo accesso alle informazioni dedicate al solare:

- Temperatura sonda collettore S1
- Circolatore dedicato al circuito solare





Parametri SOLARE Impostati

E' possibile visionare ed eventualmente modificare le impostazioni di gestione dell'impianto solare.

- Premere il tasto OK per visualizzare il IMPOSTAZIONI UTENTE (1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Password Accesso (5)
- Confermare con tasto OK e visualizzare il menù Password Accesso (5:1)
- Confermare con tasto OK e visualizzare *00000 lampeggiante
- Con il **tasto** + impostare 1 e confermare con **OK**, ripetere per tutte le cifre e impostare la **password 12345** e confermare con **OK**
- Premere ESC per tornare al menu Password Accesso (5)
- Con il tasto scorrere fino al menù Impostazioni impianto (2)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Imp.zona 1 (2:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù menù Conf. Gestione Solare (2:36)
- ESC per tornare al menù precedente (2:36) o più volte per uscire dai menù

I parametri dedicati alle impostazioni dell'impianto solare sono:

Tastiera	Visualizzazione
ок 👄	1: Impostazioni Utente
+ 🔿	5: Password Accesso
ок 🔿	5:1 Password Accesso
ок 🔿	*0 lampeggiante, + impostare 1, ok; ripetere per tutte le cifre e impostare 12345 tornare al menù precedente premendo ESC
- 🛋	2: Impostazioni Impianto
ОК 🔿	2:1 Imp zona 1
+ 🔿	2:36 Conf. Gestione Solare

Par.	Visualizzazione	descrizione	Impostazione	Campo di regolazione
2:36:1	P71 : deltaT acc. P	ΔT tra S 1 e S 2 (parte bassa ACS) per attivazione circolatore solare	7 °C	5 ÷ 12
2:36:2	P72 : deltaT spegP	ΔT tra S 1 e S 2 (parte bassa ACS) per disattivazione circolatore solare	3 °C	1 ÷ 10
2:36:3	P73 : Tmax T3 alto	Temperatura massima rilevata da S3 (Parte alta ACS) per OFF circolatore solare ON circolatore solare quando la temperatura rilevata scende di 5°C	75 °C	60 ÷ 80
2:36:4	P74 : Tmax T2 bass	Temperatura massima rilevata da S2 (Parte bassa ACS) per OFF circolatore solare ON circolatore solare quando la temperatura rilevata scende di 5°C	70°C	60 ÷ 80
2:36:6	P76 : Sond lim Sup	Sonde considerate per la gestione del circolatore solare	S2 e S3	S2 e S3 ÷ solo S2
2:36:7	P77 : Tmax Col. Sol	Temperatura limite massimo collettore solare rilevata da S 1 Riabilitazione quando la temperatura rilevata scende di 10°C	140 °C	90÷180
2:36:10	P80 : Tmin Col. Sol	Temperatura limite minimo collettore solare rilevata da S 1 Riabilitazione quando la temperatura rilevata aumenta di 5°C	Disabilitato Se attivo 15 °C	5 ÷ 50
2:36:12	P82 : T antig. Col	Temperatura antigelo collettore solare rilevata da S 1 circolatore solare ON Riabilitazione quando la temperatura rilevata aumenta di 2°C	Disabilitato	0÷10
2:36:15	P85 : T. Sicur Bol.	Temperatura limite di sicurezza rilevata da S2 o S3 nell'accumulo	90 ° C	80 ÷ 95



Esempio di collegamento 5 di 5

Cascata da 2 fino a 4 generatori con 1 zona DIRETTA e 1 zona riscaldamento gestita con valvola MISCELATRICE e preparazione ACCUMULO acqua calda sanitaria con integrazione solare

Schema funzionale:



C1 Circolatore accumulo sanitario

N _ Neutro [230 Vac]

CC _ Centralina Cascata

Collegamento elettrico centralina (es. 5 di 5)







Attivazione Centralina Cascata (es. 5 di 5)

La visualizzazione nel normale funzionamento della centralina cascata permette di visualizzare le informazioni di funzionamento del sistema configurato con le indicazioni di stato delle singole zona

Impostazione set temperatura di mandata zona 1

(TA1 in richiesta ÷ circolatore 1 in funzione)

- Premere il **tasto OK** per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1)
- Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 1 (1:14)
- Per modificare le impostazioni del collettore 1 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Correzione Inv (1:14:1)
- Confermare con **tasto OK** e lampeggerà l'attuale impostazione **78,0 °C**
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di mandata dalla zona 1
- Confermare con tasto OK
- ESC per tornare al menù precedente (1:14) o più volte per uscire dai menù

Esclusione sonda collettore

(la temperatura di mandata viene controllata dai generatori)

IL NON utilizzo della sonda collettore causa la visualizzazione del codice **E61.3** disattivabile escludendo la sonda collettore

- Premere il tasto OK per visualizzare il IMPOSTAZIONI UTENTE (1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Password Accesso (5)
- Confermare con tasto OK e visualizzare il menù Password Accesso (5:1)
- Confermare con tasto OK e visualizzare *00000 lampeggiante
- Con il **tasto** + impostare 1 e confermare con **OK**, ripetere per tutte le cifre e impostare la **password 12345** e confermare con **OK**
- Premere ESC per tornare al menu Password Accesso (5)
- Con il tasto scorrere fino al menù Impostazioni impianto (2)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Imp.zona 1 (2:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù menù Cfg. Opentherm / R (2:34)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Algoritmo cascata (2:34:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Can.sondasecond.(2:34:13)
- Confermare con tasto OK e visualizzare MZ IA6 D lampeggiante
- Con il tasto + impostare NON CONFIGURATO
- Confermare con tasto OK
- **ESC** per tornare al menù precedente (2:34) o più volte per uscire dai menù

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: Impostazioni Utente
ок 🔿	1:1 Abilita impianto
+ 📫	1:14 Imp. Collettore 1
ОК 📥	1:14:1 Correzione Inv
ок 🔿	78,0 [°C] lampeggiante
+/-	Impostare il valore della temperatura di mandata da 20°C a 80°C
ок 📫	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

Tastiera	Visualizzazione
ОК 📥	1: Impostazioni Utente
+	5: Password Accesso
ок 📥	5:1 Password Accesso
ок	*0 lampeggiante, + impostare 1, ok; ripetere per tutte le cifre e impostare 12345 tornare al menù precedente premendo ESC
	2: Impostazioni Impianto
ОК 📥	2:1 Imp zona 1
+	2:34 Cfg Open therm / R
ОК 📥	2:34:1 Algoritmo cascata
+	2:34:13 Can. Sonda Second.
ОК 📥	MZ IA6 D lampeggiante
+ 🔿	Impostare NON CONFIGURATO
ОК 📥	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

Attivazione Centralina Cascata (es. 5 di 5)	Tastiera	
Se la zona di riscaldamento miscelata deve funzionare al alta	ок ⇒	1: Impostazion
temperatura procedere come segue:	+ 🔿	5: Password A
Impostazione limite temperatura di mandata zona 2		F.1 Decoverd
(limiti Confort ed Eco se diversi da bassa temperatura)		5:1 Passworu
 Premere il tasto OK per visualizzare il IMPOSTAZIONI UTENTE (1) Con il tasto + scorrere fino al menù Password Accesso (5) 	ок ⇒	*0 lampeggian impostare 123
 Confermare con tasto OK e visualizzare il menù <i>Password Accesso</i> (5:1) Confermare con tasto OK e visualizzare *00000 lampeggiante 	+ / - 🔿	2 : Impostazion
 Con il tasto + impostare 1 e confermare con OK, ripetere per tutte le cifre e 	ОК ⇒	2:1 Imp. Zona
 impostare la password 12345 e confermare con OK Premere ESC per tornare al menu Password Accesso (5) 	+ 🔿	2:26 : Imp. Col
 Premere il tasto + o – per visualizzare il menù Impostazioni impianto (2) 	+ 🔿	2:26:5 : C.C. In
 Per effettuare impostazioni confermare con tasto OK e si entra in Imp. Zona 1(2:1) Con il tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 2 (2:26) 	+ 🔿	Impostare limi
• Per modificare le impostazioni del collettore 2 confermare con tasto OK	+	2:26:6 : C.C. In
Viene visualizzato il menù Correzione inv(2:26:1)		Inon octore line
• Con il tasto + fino al menù C.C inc Eco 0 – min (2:26:5) confermare con tasto OK	+	impostare imi
 Con Il tasto + Impostare Il valore minimo a 35°C confermare con tasto UK Con il tasto + fino al menù C.C inv Eco 10 – max (2:26:6) 	+ 🔿	2:26:9 C.C. inv
 Con il tasto + Impostare il valore massimo a 78°C confermare con tasto OK 	+	Impostare limi
 Con il tasto + fino al menù C.C inc Com 0 – min (2:26:9) confermare con tasto OK Con il tasto + Impostare il valore minimo a 35°C confermare con tasto OK 	+ 🔿	2:26:10 C.C.Inv
 Con il tasto + fino al menù C.C inv Com 10 – max (2:26:10) 	+	Impostare limi
Con il tasto + Impostare il valore massimo a 78°C confermare con tasto OK	± →	2·26·14 Temp
• Con il tasto + fino al menu Temp. Limite (2:26:14)		2.20.14 Temp.
 Con II tasto + Impostare II valore limite di zona a 85 C confermare con tasto OK Promoro il tasto ESC por ternare alla schermata dei monù. 	+ 🔿	Impostare limi
 Impostare dal menù utente la temperatura di mandata desiderata per la zona 	ESC →	per tornare al
	LI	
Impostazione set temperatura di mandata zona 2		1: Impostazion
(TA2 in richiesta ÷ circolatore 2 in funzione)		T. IIIIpostazion

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Confermare con tasto OK e si entra in Abilita Impianto (1:1)
- Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 2 (1:15)
- Per modificare le impostazioni del collettore 2 confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Correzione Inv (1:15:1)
- Confermare con tasto OK e lampeggerà l'attuale impostazione 78,0 °C
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di mandata dalla zona 2
- Confermare con tasto OK

Green Heating Technology

ITALTHERM

• ESC per tornare al menù precedente (1:15) o più volte per uscire dai menù

Tastiera	Visualizzazione	
ок 🔿	1: Impostazioni Utente	
+	5: Password Accesso	
ОК 🔿	5:1 Password Accesso	
ОК 🔿	*0 lampeggiante, + impostare 1, ok; ripetere per tutte le cifre e impostare 12345 tornare al menù precedente premendo ESC	
+ / - 🔿	2 : Impostazioni impianto	
ОК 📥	2:1 Imp. Zona 1 Circuito Diretto 1	
+	2:26 : Imp. Collettore 2 e confermare con OK	
+	2:26:5 : C.C. Inv Eco 0/Min e confermare con OK	
) +	Impostare limite Eco min a 35°C e confermare con OK	
+	2:26:6 : C.C. Inv Eco 10/Max e confermare con OK	
+	Impostare limite eco max a 78°C e confermare con OK	
+	2:26:9 C.C. inv Com 0 / min e confermare con OK	
+	Impostare limite confort min a 35°C e confermare con OK	
+	2:26:10 C.C.Inv Com 10 / Max e confermare con OK	
+ 🔿	Impostare limite confort max a 78°C e confermare con OK	
+ 🔿	2:26:14 Temp. Limite	
+ 🔿	Impostare limite max di zona a 85°C e confermare con OK	
ESC 🔿	per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire	
ОК 🔿	1: Impostazioni Utente	
ОК 🔿	1:1 Abilita impianto	
+ 🔿	1:15 Imp. Collettore 2	
ОК 🔿	1:15:1 Correzione Inv	
ОК 🔿	78,0 [°C] lampeggiante	

Impostare il valore della temp. di mandata da 20°C a 80°C

ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

+/-

ОК 📥

Impostazione SANITARIO

(da effettuare sulla centralina cascata)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Per effettuare impostazioni confermare con **tasto OK** e si entra in **Abilita Impianto** (1:1)
- Con i tasti + e scorrere fino al menù Set Comfort ACS(1:4)
- Per modificare le impostazioni dell'accumulo confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di stoccaggio ACS
- Confermare con tasto OK

Tastiera	Visualizzazione
ОК 🔿	1: Impostazioni Utente
ок ⇒	1:1 Abilita Impianto
+	1:4 Set COMFORT ACS
ок ⇒	* Con numero lampeggiante
+ / - 🔿	Impostare la temperatura comfort stoccaggio boiler 0°C a 60°C
ОК 🔿	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

È possibile effettuare una programmazione giornaliera per la gestione dell'accumulo sanitario su due livelli Comfort (sopra descritto) ed Economy (impostazione descritta sotto) impostando le fasce orarie di funzionamento sulla centralina cascata tramite il menù dell'orologio 8. Se non viene programmato l'orologio 8 l'accumulo sarà gestito sempre in Comfort.

Impostazione SANITARIO Economy

(da effettuare sulla centralina cascata)

- Premere il **tasto OK** per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Per effettuare impostazioni confermare con tasto OK e si entra in Impostazioni UTENTE (1:1)
- Con i tasti + e scorrere fino al menù Set Economy ACS(1:5)
- Per modificare le impostazioni dell'accumulo confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare il valore della temperatura di stoccaggio ACS
- Confermare con tasto OK

Impostazione Orologio Sanitario

(da effettuare sulla centralina cascata)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù impostazioni UTENTE (1)
- Per effettuare impostazioni confermare con **tasto OK** e si entra in **Impostazioni UTENTE** (1:1)
- Con i tasti + e scorrere fino al menù Imp Orologio 8 (1:13)
- Per modificare le impostazioni dell'orologio confermare con tasto OK
- Verificare che sia impostato su AUTO e premere i tasti + e -
- Visualizza Lun: 1 COM 08:00 premere il taso OK per modificare stato
- * Con i $tasti + e {\sf impostare}$ lo stato Com o Eco e confermare con tasto OK
- Con i tasti + e impostare ora di inizio dello stato (Com/Eco) e confermare OK
- Con i tasti + e impostare minuti di inizio dello stato (Com/Eco)
- Confermare con tasto OK
- È possibile impostare 6 stati di funzionamento per ogni giorno

Tastiera	Visualizzazione
ОК 🔿	1: Impostazioni Utente
ОК 🔿	1:1 Abilita Impianto
+ 📫	1:5 Set ECONOMY ACS
ок 🔿	* Con numero lampeggiante
+ / - 🔿 Impostare la temperatura economy stoccaggio boiler 0°C a 60°C	
ОК ⇒	ESC per tornare al menù precedente o 3 volte per uscire

Tastiera	Visualizzazione
ОК 🔿	1: Impostazioni Utente
ок 🔿	1:1 Abilita Impianto
+ 🔿	1:13 imp Orologio 8 SANITARIO
ОК 🔿	1:13:1 Forzatura Modo AUTOMATICO
+/- 🔿	1 COM 08:00
ОК 🔿	Modifica programma
+ / - 🗪	Impostare stato COM o ECO e confermare con OK
+ / - ⇒	Impostare ORA inizio stato e confermare con OK
+/- 🔿	Impostare MINUTI inizio stato
ОК 🔿	2 ECO 10:00 ripetere per impostare nuovo stato

Forzatura accensione circolatore SOLARE

E' possibile attivare il circolatore solare e mantenerlo attivo per verificarne il funzionamento o per poter effettuare prove di circolazione e carico dell'impianto solare

- Premere il tasto OK per visualizzare il IMPOSTAZIONI UTENTE (1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Password Accesso (5)
- Confermare con tasto OK e visualizzare il menù Password Accesso (5:1)
- Confermare con tasto OK e visualizzare *00000 lampeggiante
- Con il **tasto** + impostare 1 e confermare con **OK**, ripetere per tutte le cifre e impostare la **password 12345** e confermare con **OK**
- Premere ESC per tornare al menu Password Accesso (5)
- Con il tasto scorrere fino al menù Impostazioni impianto (2)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Imp.zona 1 (2:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù menù Conf. Gestione Solare (2:36)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù P71: Delta T acc. P(2:36:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Forzatura PS(2:36:18)
- Confermare con tasto OK e visualizzare Modo automatico
- Con il tasto + impostare fForzatura accension
- Confermare con tasto OK il circolatore solare viene alimentato
- ESC per tornare al menù precedente (2:36) o più volte per uscire dai menù

Tastiera	Visualizzazione
ок ⇒	1: Impostazioni Utente
+ 🔿	5: Password Accesso
ОК ⇒	5:1 Password Accesso
ОК 🔿	*0 lampeggiante, + impostare 1, ok; ripetere per tutte le cifre e impostare 12345 tornare al menù precedente premendo ESC
	2: Impostazioni Impianto
ок ⇒	2:1 Imp zona 1
+ 🗪	2:36 Conf. Gestione Solare
ок ⇒	2:36:1 P71 : Delta T acc. P
+ 🔿	2:36:18 Forzatura PS
ок ⇒	Modo automatico
+	Impostare fForzatura accension
ОК 🔿	Il circolatore solare collegato su N – NA7 viene attivato

Visualizzazione Display centralina

Funzionamento con accumulo sanitario

La richiesta di calore generata dalla sonda sanitaria alla centralina provoca l'accensione dei generatori con simbolo riscaldamento lampeggiante sul generatore mentre sulla centralina cascata inizierà a ruotare il simbolo del circolatore dedicato al carico dell'accumulo sanitario. In centralina saranno visibili le temperature del collettore (se i generatori di calore sono più di uno) e le temperature rilevata dalla sonda sanitaria.

Premendo più volte il **TASTO +** dalla schermata iniziale abbiamo accesso alle informazioni dedicate al solare:

- Temperatura sonda collettore S1
- Circolatore dedicato al circuito solare

Parametri SOLARE Impostati

E' possibile visionare ed eventualmente modificare le impostazioni di gestione dell'impianto solare.

- Premere il tasto OK per visualizzare il IMPOSTAZIONI UTENTE (1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù Password Accesso (5)
- Confermare con tasto OK e visualizzare il menù Password Accesso (5:1)
- Confermare con tasto OK e visualizzare *00000 lampeggiante
- Con il **tasto +** impostare 1 e confermare con **OK**, ripetere per tutte le cifre e impostare la **password 12345** e confermare con **OK**
- Premere ESC per tornare al menu Password Accesso (5)
- Con il tasto scorrere fino al menù Impostazioni impianto (2)
- Confermare con tasto OK
- Viene visualizzato il menù Imp.zona 1 (2:1)
- Con il tasto + scorrere fino al menù menù Conf. Gestione Solare (2:36)
- ESC per tornare al menù precedente (2:36) o più volte per uscire dai menù

I parametri dedicati alle impostazioni dell'impianto solare sono:

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: Impostazioni Utente
+	5: Password Accesso
ок 🔿	5:1 Password Accesso
ок 📥	*0 lampeggiante, + impostare 1, ok; ripetere per tutte le cifre e impostare 12345 tornare al menù precedente premendo ESC
	2: Impostazioni Impianto
ок ⇒	2:1 Imp zona 1
+ 📫	2:36 Conf. Gestione Solare

Par.	Visualizzazione	descrizione	Impostazione	Campo di regolazione
2:36:1	P71 : deltaT acc. P	ΔT tra S 1 e S 2 (parte bassa ACS) per attivazione circolatore solare	7 °C	5 ÷ 12
2:36:2	P72 : deltaT spegP	ΔT tra S 1 e S 2 (parte bassa ACS) per disattivazione circolatore solare	3 °C	1 ÷ 10
2:36:3	P73 : Tmax T3 alto	Temperatura massima rilevata da S3 (Parte alta ACS) per OFF circolatore solare ON circolatore solare quando la temperatura rilevata scende di 5°C	75 °C	60 ÷ 80
2:36:4	P74 : Tmax T2 bass	Temperatura massima rilevata da S2 (Parte bassa ACS) per OFF circolatore solare ON circolatore solare quando la temperatura rilevata scende di 5°C	70°C	60 ÷ 80
2:36:6	P76 : Sond lim Sup	Sonde considerate per la gestione del circolatore solare	S2 e S3	S2 e S3 ÷ solo S2
2:36:7	P77 : Tmax Col. Sol	Temperatura limite massimo collettore solare rilevata da S 1 Riabilitazione quando la temperatura rilevata scende di 10°C	140 °C	90÷180
2:36:10	P80 : Tmin Col. Sol	Temperatura limite minimo collettore solare rilevata da S 1 Riabilitazione quando la temperatura rilevata aumenta di 5°C	Disabilitato Se attivo 15 °C	5 ÷ 50
2:36:12	P82 : T antig. Col	Temperatura antigelo collettore solare rilevata da S 1 circolatore solare ON Riabilitazione quando la temperatura rilevata aumenta di 2°C	Disabilitato	0÷10
2:36:15	P85 : T. Sicur Bol.	Temperatura limite di sicurezza rilevata da S2 o S3 nell'accumulo	90 ° C	80 ÷ 95

RESET TOTALE Centralina Cascata

Reset Centralina

È possibile resettare forzatamente la centralina e ripartire con una nuova configurazione tramite un ponticello mobile presente sulla scheda

- Interrompere l'alimentazione elettrica [230 Vac] alla centralina
- Inserire il ponticello Reset in modo da realizzare il contatto tra i due pin
- Ripristinare l'alimentazione elettrica della centralina [230 Vac]
- Attendere alcuni secondi e visualizzare sulla centralina l'accensione ad intermittenza di tutti i led
- Togliere il ponticello Reset in modo da interrompere il contatto tra i due pin

Configurazione Sistema

Effettuare nuova configurazione del sistema

Impostazioni GENERALI Centralina Cascata

Sonda esterna

(fornita di serie con la centralina)

LA SONDA ESTERNA **DEVE** ESSERE COLLEGATA AL **GENERATORE 0** (quello collegato direttamente alla centralina cascata tramite i contatti **CALD**).

Impostazione curva zona 1 (KD1)

(TA1 in richiesta ÷ circolatore 1 in funzione)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù IMPOSTAZIONI UTENTE (1)
- Per effettuare impostazioni confermare con tasto OK e si entra in abilita impianto(1:1)
- Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 1 (1:14)
- Confermare con tasto OK
- Si visualizza il menù Correzione INV (1:14:1) e confermare con tasto OK
- <u>Con il tasto</u> impostare il valore a 0 e confermare con tasto OK
- Con i tastio + scorrere fino al menù C.C. Inv com -10/KD (1:14:3)
- Modificare le impostazioni del collettore 1 confermando con tasto OK
- Con i tasti + e impostare il valore della curva di mandata per la zona 1
- Confermare con tasto OK
- Tasto **ESC** per tornare al menù principale

Impostazione curva zona 2 (KD2)

(TA2 in richiesta ÷ circolatore 2 in funzione)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù IMPOSTAZIONI UTENTE (1)
- Per effettuare impostazioni confermare con **tasto OK** e si entra in **abilita impianto**(1:1)
- Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 2 (1:15)
- Confermare con tasto OK
- Si visualizza il menù Correzione INV (1:15:1) e confermare con tasto OK
- Con il tasto impostare il valore a 0 e confermare con tasto OK
- Con i tastio + scorrere fino al menù C.C. Inv com -10/KD (1:15:3)
- Modificare le impostazioni del collettore 2 confermando con tasto OK
- Con i **tasti + e –** impostare il valore della curva di mandata per la zona 2
- Confermare con tasto OK
- Tasto **ESC** per tornare al menù principale

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: IMPOSTAZIONI UTENTE
ок 🔿	1:1 Abilita impianto
+/-=	1:15 Imp. Collettore 2
ок 🔿	1:15:1 Correzione INV.
ок 🔿	Visualizzo 78° con tasto – impostare a 0 e confermare con OK
+/-	1:15:3 C.C. Inv COM -10/ KD
ок 🔿	0 con tasti +/- Impostare il valore della curva da 0 a 30
ок 🔿	ESC per tornare al menù principale

0 con tasti +/- Impostare il valore della curva da 0 a 30

ESC per tornare al menù principale

ОК ⇒

ОК 🔿

Impostazioni GENERALI Centralina Cascata

Sonda esterna

(fornita di serie con la centralina)

Impostazione curva zona 3 (KD3)

(TA3 in richiesta ÷ circolatore 3 in funzione)

- Premere il tasto OK per visualizzare il menù IMPOSTAZIONI UTENTE (1)
- Per effettuare impostazioni confermare con **tasto OK** e si entra in **abilita impianto**(1:1)
- Con i tasto + scorrere fino al menù Imp. collettore 3 (1:16)
- Confermare con tasto OK
- Si visualizza il menù Correzione INV (1:16:1) e confermare con tasto OK
- Con il tasto impostare il valore a 0 e confermare con tasto OK
- Con i tastio + scorrere fino al menù C.C. Inv com -10/KD (1:16:3)
- Modificare le impostazioni del collettore 3 confermando con tasto OK
- Con i tasti + e impostare il valore della curva di mandata per la zona 3
- Confermare con tasto OK
- Tasto ESC per tornare al menù principale

Tastiera	Visualizzazione
ок 🔿	1: IMPOSTAZIONI UTENTE
ОК 🔿	1:1 Abilita impianto
+/- 🔿	1:16 Imp. Collettore 3
ОК 🔿	1:16:1 Correzione INV.
ок 🔿	Visualizzo78° con tasto – impostare a 0 e confermare con OK
+/- 🔿	1:16:3 C.C. Inv COM -10/ KD
ок 🔿	0 con tasti +/- Impostare il valore della curva da 0 a 30
ОК 🔿	ESC per tornare al menù principale

Temperatura di mandata con Range Ridotto (20°C÷45°C) (SOLO per i modelli a condensazione)

Pagina 23

Visualizzazione Display centralina

Funzionamento con zone riscaldamento

La richiesta di calore generata dal termostato ambiente alla centralina provoca l'accensione dei generatori con simbolo riscaldamento lampeggiante sul generatore mentre sulla centralina cascata inizierà a ruotare il simbolo del circolatore della zona in richiesta di calore.

In centralina saranno visibili le temperature del collettore (se i generatori di calore sono più di uno) e le temperature rilevate dalle sonde delle varie zone ad esclusione della zona 1 perché sempre zona DIRETTA quindi alla stessa temperatura del collettore.

In presenza di più generatori di calore (da 2 a 4 caldaie): Premendo due volte il **TASTO +** dalla schermata iniziale abbiamo accesso alle informazioni impianto suddivise come qui sotto riportate :

Informazioni GENERALI Centralina Cascata

Visualizzazione Display centralina

Funzionamento con accumulo sanitario

La richiesta di calore generata dalla sonda sanitaria alla centralina provoca l'accensione dei generatori con simbolo riscaldamento lampeggiante sul generatore mentre sulla centralina cascata inizierà a ruotare il simbolo del circolatore dedicato al carico dell'accumulo sanitario. In centralina saranno visibili le temperature del collettore (se i generatori di calore sono più di uno) e le temperature rilevata dalla sonda sanitaria.

Allarme presente

Allarme presente

52,105

53,106

Gusto sonda inferiore accumulo solare (C – T2)

Guasto sonda superiore accumulo solare (C – T3)

CENTRALINA GESTIONE CASCATA cod. 401150038			
Quantità	DESCRIZIONE		
1	Centralina elettronica di gestione cascata		
1	Sonda temperatura esterna		
4	Sonda temperatura lunghezza cavo 2,5 mt	 Sonda collettore Sonda zona 2 Sonda zona 3 Sonda accumulo sanitario 	
1	Confezione passacavi		
1	Istruzioni di collegamento		
1	scatola		

Configuratore

Per informazioni consulta il nostro sito <u>www.italtherm.it</u> oppure inquadra il codice QR e segui le istruzioni

Note		

Note	

Note		

www.italtherm.it

f y in G+

963000021_00 20171222

UNI EN ISO 9001:2015

ITALTHERM Srl Via S. D'Acquisto, 10 • 29010 Pontenure (PC) - IT Tel. (+39) 0523.575611 • Fax (+39) 0523.575600 www.italtherm.it • e-mail: info@italtherm.it