

Combinazioni unità interme

Multi Aqua Dual 18

CON TANK 100L	1 unità interna	9	12	18
	2 unità interne**	9+9	9+12*	12+12*

SENZA TANK 100L	1 unità interna	12	18			
	2 unità interne	9+9	9+12*	9+18*	12+12*	12+18*

Multi Aqua Trial 27

CON TANK 200/100L	1 unità interna	9	12	18	24		
	2 unità interne	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18*	
	3 unità interne	9+9+9	9+9+12*	9+9+18*	9+12+12*	9+12+18*	12+12+12*

SENZA TANK 200/100L	1 unità interna	18	24					
	2 unità interne	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18*	18+18*	
	3 unità interne	9+9+9	9+9+12*	9+9+18*	9+12+12*	9+12+18*	12+12+12*	12+12+18*

*la combinazione si basa sull'assunto che le macchine interne non vengano accese tutte contemporaneamente

**non possibile con console