

## Combinazioni unità interne

### Multi Aqua Dual 18

<b>CON TANK 100L</b>	1 unità interna	9	12	18
	2 unità interne**	9+9	9+12*	12+12*

<b>SENZA TANK 100L</b>	1 unità interna	12	18			
	2 unità interne	9+9	9+12*	9+18*	12+12*	12+18*

### Multi Aqua Trial 27

<b>CON TANK 200/100L</b>	1 unità interna	9	12	18	24	
	2 unità interne	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18*
	3 unità interne	9+9+9	9+9+12*	9+9+18*	9+12+12*	9+12+18*

<b>SENZA TANK 200/100L</b>	1 unità interna	18	24				
	2 unità interne	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18*	18+18*
	3 unità interne	9+9+9	9+9+12*	9+9+18*	9+12+12*	9+12+18*	12+12+12*

\*la combinazione si basa sull'assunto che le macchine interne non vengano accese tutte contemporaneamente

\*\*non possibile con console